

# キーボード PC WP004 クイックスタートガイド

本製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用になる前に、本書を必ずお読みください。  
その後大切に保管し、必要な時にお読みください。

## 1. 本製品ご使用上の注意

安全のために必ずお守りください。

- ・ 本体の分解及び改造をしないでください。
- ・ 内部に異物を入れないでください。火災や感電の原因となります。
- ・ 鋭利なもので引っかくなどの取り扱いがないようにしてください。
- ・ 本製品に過度の力を加えないようにしてください。
- ・ 水で濡らさないでください。雨天、降雪中、水辺、窓辺での使用は特に注意してください。
- ・ 本製品同梱の AC アダプター以外でのご使用は故障の原因となります。必ず同梱の AC アダプターをご使用ください。

その他ご使用上の注意、FAQ に関しましては、こちらをご覧ください。

[http://www.tekwind.co.jp/faq/TKW/entry\\_336.php](http://www.tekwind.co.jp/faq/TKW/entry_336.php)

## 2. 本製品をお使いになるには

以下の機器が別途必要となります。

- ・ HDMI もしくは D-Sub15 ピン VGA 端子の付きの TV / モニター
- ・ HDMI もしくはディスプレイケーブル

## 3. インストール手順

1. TV / モニターの入力をご使用環境に応じて切り替えます。
2. 製品本体を HDMI ケーブル、もしくはディスプレイケーブルで TV / モニターに接続します。
3. AC アダプターを本体電源コネクタに接続し、コンセントに接続します。
4. 製品本体背面左端の電源ボタンを押すことで電源が入ります。
5. 画面に仕上がって、インターネット接続や初期設定を行います。

## 4. 詳細ハードウェアスペック

本体サイズ	287mm (幅) × 125mm (高さ) × 26.5mm (厚み)	
重量	約 288g	
プロセッサ	インテル <sup>®</sup> Atom <sup>™</sup> プロセッサ Z3735F	
メモリ・ストレージ	2GB DDR3L RAM ; 32GB eMMC	
I/O ポート	カードリーダー	microSD、microSDHC、microSDXC (最大 128 GB)
	USB	フルサイズ USB2.0 × 2 (Type A)
	オーディオ	ヘッドフォン 3.5mm ジャック × 1 / 内蔵マイク × 1
	ディスプレイ	HDMI 出力 (1920×1080) × 1 / VGA 出力 (1366×768) × 1
	その他	RJ45(有線 LAN) ポート × 1 / 電源ポート
無線 LAN	IEEE 802.11 b/g/n 準拠	
Bluetooth <sup>®</sup>	Bluetooth <sup>®</sup> 4.0 LE	
電源	5V 2A (AC アダプター同梱)	

## 5. 製品保証

本製品の保証期間はご購入日から起算して 1 年間となります。この間に製品の故障等が発生した場合には、当社製品保証規定に基づいてご対応させていただきます。製品を購入された販売店様へご連絡のうえ製品修理をお申し込みください。その他の特別なご対応等は弊社としては行っておりませんのでご了承ください。

なお、ご購入いただいた販売店様が弊社とは独立に何らかの保証(初期不良対応や延長保証など)を行っている場合がございます。各販売店様における販売店様独自の保証規定についてご確認ください。ご迷惑をおかけいたします。