

## 安全上のご注意 本製品(本体・ケーブル)の取扱いについて

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。またお読みになった後は、大切に保管してください。こちらに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。お守りいただかなかったことに起因する故障やトラブルに関して、当社では責任を負いかねます。

**⚠ 危険** この表示は取扱いを誤った場合、死亡または重症を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。

- ❌ 分解、改造をしない。**  
安全装置が故障して、バッテリーの発熱、発火、破裂の原因となる恐れがあります。また法規制への準拠の要件に違反し、人体への危害や財産の損害につながる恐れがあります。

**❌ 火中や火気・暖房器具・熱具に近づけない。**  
製品の発熱、発火、破裂、感電、けがの原因となります。
- ❌ 水や飲料水、ペットの尿などで濡らさない。**  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

**❌ 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れない。**  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。
- ❌ 本製品充電中は、各種デバイスを接続しない。**  
出力ポートはオフになる仕様ですが、製品および接続デバイスの発火、内蔵バッテリーの液漏れ、感電、破裂、けがの原因になる場合があります。

**❌ 本製品の入力ポートと出力ポートを直接接続しない。**  
内部ショートにより製品の発熱、発火、内蔵バッテリーの液漏れ、感電、破裂、けがの原因となります。

**⚠ 警告** この表示は取扱いを誤った場合、死亡または重症を負う危険が想定される内容です。

- ❌ 強い力や衝撃を与えない。**  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

**❌ 本製品の充電仕様に適合していない電源アダプターや付属品以外は使用しない。**  
製品および接続デバイスの故障、発熱、発火、感電、破裂、けがの原因となります。
- ❌ 充電端子や外部接続端子に導電性異物を接触させない。また内部に入れない。(鉛筆の芯・金属片など)**  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

**❌ 長時間使用しない場合は、充電し続けない。**  
製品および接続デバイスの発熱、発火、感電、破裂、けがの原因となります。
- ❌ 濡れた手で本体・ケーブル等に触らない。**  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

**⚠ 製品により、発熱、変色、変形など異常を感じた場合は、直ちにケーブルを本体から抜き使用を中止する。**  
製品および接続デバイスの発熱、発火、感電、破裂、けがの原因となります。
- ❌ 使用中や充電中に、布団などで覆ったり包まない。**  
火災、やけどの原因となります。

**⚠ 充電対象の接続デバイスの仕様(電圧、電流等)が本製品に適合するか事前に確認する。**  
製品および接続デバイスの故障、発熱、発火、感電、破裂、けがの原因となります。

**⚠ 注意** この表示は取扱いを誤った場合、軽症を負う可能性が想定される場合、及び物的損害の発生が想定される内容です。

- ❌ マニュアルに記載の用途以外では使用しない。**  
本製品搭載の給電用出力ポートは、各種接続デバイスの充電専用です。

**❌ 本体やケーブルが破損したまま使用しない。**  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。
- ❌ ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かない。**  
製品落下による、けがの原因となります。

**❌ 本製品使用中、雷がなりはじめたら、本製品や接続デバイスに触らない。**  
落雷による感電の原因となります。
- ❌ 温度の高い場所、急激に温度変化がある場所にはおかない。**  
製品の内部に水滴(結露)がつき、故障の原因となります。

**❌ 熱源の近く、直射日光の当たる場所、高温、多湿の場所での使用、ならびに充電、保管はしない。**  
製品の事故、故障の原因となります。本製品は周囲温度 0°Cから 45°Cまでの使用を想定しています。
- ❌ 万が一、内蔵バッテリーが液漏れした場合は、液に直接触れない。**  
液が目に入った場合、目をこすらず、水道水などのきれいな水で目を洗い、医師の治療を受けてください。また衣服や皮膚についた場合も、やけどやけがの原因となりますので、水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、皮膚に炎症がある場合は、医師に相談してください。

**❌ 本製品を踏みつけたりするような危険性がある場所に放置しない。**  
思わぬけが、事故の原因となります。

**注意** この表示は取扱いを誤った場合、軽症を負う可能性が想定される場合、及び物的損害の発生が想定される内容です。

**■充電ケーブルは接続の向きを確認して、まっすぐ差し込む。乱暴に抜き差ししないようにする。**

指示 製品および接続デバイス、ケーブルの故障や破損、ショートの原因となります。

**■子供が使用する場合は、保護者が取扱いの方法について教え、使用中においても、指示通りに使用しているかを確認する。**

指示 けがなどの原因となります。

**■乳児の手の届かないところに保管する。**

指示 誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。

**■接続デバイスに定められた正しい充電方法に従う。**

指示 接続デバイス付属のマニュアルに従わないと、製品および接続デバイスの破損、故障の原因となります。

**■長時間連続で使用し続けた場合、本体の一部が温かくなることがあるため、長時間皮膚が接触するのを避ける。**

指示 低温やけどの原因となります。

## 使用上のご注意 本製品をよりよくご利用いただくために

- 本製品は 10,400mAh の大容量バッテリーを内蔵しています。初めて使用する場合や長時間保管した後再度使用する場合は、最大容量まで充電してください。本製品は 2～3 回充電を繰り返すと性能を最大限に発揮します。
- 本製品には過充電、過放電、過電流、ショートから保護する、安全機構が搭載されています。
- 安全機構が作動して電力が出力されなくなったときは、本製品を再充電すると出力を再開できます。
- 本製品を保管する場合は、3 か月に 1 回は充電してください。使用しない場合でも、時間の経過とともに自然放電します。
- 充電後長時間使用しなかった場合は、使用前に充電してからご使用ください。
- 満充電状態、またはバッテリー残量のない状態での保管は避けてください。バッテリーの性能や寿命の低下の原因になります。
- 使用温度は 0～45℃、湿度は 85% 以下、気圧は 86～106kPa です。
- 本製品に接続した各種デバイスに登録したメモリーやデータが破損、消失しても、当社では責任を負いかねます。
- 充電状態は、充電対象デバイス側でご確認ください。長時間充電しても充電レベルが上がらない場合は、一度電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 充電対象デバイスが、それ単体で電源を入れることができないほどバッテリーを消耗している場合は、本製品では充電できない場合があります。このような場合はデバイス純正の充電器をご使用ください。
- 充電対象デバイスの機種によって充電時間は異なります。またバッテリーの消耗状態、電波状態など条件によっても充電時間は異なります。
- 一部充電対象デバイスで充電レベルが上がらない機種があります。長時間充電して充電前と変化がない場合は、一度充電対象デバイスの電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 充電対象デバイスを充電しても使用時間が極端に短くなりましたら、バッテリーの寿命が近づいておりますので、製品の買い替えをご検討ください。

### 本製品の保証期間について

本製品の保証期間はご購入日から起算して 1 年間となります。この間に製品の故障等が発生した場合には、製品保証規定に基づいて対応させていただきます。この他の特別な対応等は弊社としては行っておりませんのでご了承ください。なお、ご購入いただいた販売店様が弊社とは独立に何らかの保証（初期不良対応や延長保証など）を行っている場合がございます。各販売店様における販売店様独自の保証規定についてご確認いただくことをお勧めいたします。



本製品を廃棄する時は各自治体の法規制、指示に従った方法で家庭ごとまたは別に廃棄するリサイクルする必要があります。

**TEKWIND** テックウインド株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島 3丁目19番11号  
<http://www.tekwind.co.jp/>